
1号整流桥
2号整流桥
滤波电抗
直流电压表
KM
A1
B1
C1
A2
B2
C2
5A
0.1A
68R
1If1
1If2
1If3
2If1
2If2
2If3
UA
UB
+22V
100V
18V
频率计
Vf1
Vf2
电压反馈
整流扩展板
ZK-206
逆变扩展板
NK-205
对应主控板上+22V UA UB
同步低通组件 39k/3W *3
连接逆变光电转换器
外接频率表
水压继电器
1000VA
净化电源
变压器组
电压源组件
HH-101
频率计
频率表校准
大角度 顺时针调大
限压 顺时针调小
频率 顺时针调大
小角度 顺时针调大
限流 顺时针调小
DIP1:重复启动 ON侧关闭
DIP2:ON侧调整大角度
DIP3:频段选择 ON侧低频
联机线、与其他主板同位置连接